電池交換のしかた

1 ドライバーを使用して本体裏側のネジをゆるめ、電池ぶたをはずしてください。
2 消耗した電池を取り出し、新しい電池（CR2032）を＋－を間違えないようにセットします。
3 電池ぶたを閉じてからネジを締めます。
4 電池交換をした後は必ずリセットボタンを押してから使用してください。

注意：電池を交換したりリセットボタンを押すと、集めた精霊はすべて消えてしまいます。注意してね。



発売元　株式会社バンダイ
トイ第2事業部
東京都台東区駒形2-5-4 〒111-8081

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- コイン電池（CR2032）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

（電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください）

- コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、コイン電池（CR2032）を飲み込んだとき、コイン電池（CR2032）からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- コイン電池（CR2032）はなめたり、口に入れたりしないでください。

- セットされているコイン電池（CR2032）はテスト用です（電池は本商品の価格に含まれていません）。画面が見えにくくなったら電池をご交換ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本物のルーペではないので拡大して物を見る事はできません。
- ブリスターは梱包材ですので開封後すぐ捨ててください。

〈おことわり〉　バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをおとどけするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

〈お買い上げのお客様へ〉　商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター
（関　東）柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎0471-46-0371
（関　西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-375-5050
（中　部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371

- 電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時
- 電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

タビスのルーペの遊び方

『タビスのルーペ』は、ぽぷりちゃんが魔法使いのふきこさんにもらった不思議なルーペ。のぞくと精霊や魔法の力が見えるのです。コミュニケーションゲームをしながら精霊を集めたり、精霊のいろんな表情に出会ったりできます。さあ、あなたも魔法のルーペで、見えない誰かさんを見つけてみてください…。

各部の名称



スライドスイッチ
② 精霊さがしモード
① 魔法のルーペモード
OFF 電源OFF

●さいしょに、電池ぶたのそばにある絶縁シートを引きぬいてください。

●次に、電池ぶたのそばにあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

※リセットボタンはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。

魔法のルーペモード

どんな精霊が見えるかな？ぽぷりちゃんみたいに、いろいろのぞいてみよう。

●スライドスイッチを①にしてはじめます。

●AボタンまたはBボタンを押すと、精霊がでてくるよ。（ハズレの場合ウンチが出てくることも！）

精霊

ボタンを押すたびに次の精霊がでてきます。笑っている精霊なら、今日は一日ハッピーな気分。精霊たちがプレゼントを置いていってくれたら、超ラッキーだね!!

プレゼント

●出てくる精霊たちの表情で、占いをしてね！

例）★ハートの精霊ラルゥ＋喜ぶ＝恋愛運アップ！
★風の精霊ピンチィ→友情運
★地の精霊グリム→勉強運
・・・etc. こんな風にいろいろ考えてみてね！

※遊ばないときは電源を切りましょう。魔法のルーペモードで何の操作もしないまま約3分間電源を切らないと、警告音がなります。

精霊探しモード

ぽぷりちゃんの住んでいる町を歩きながら、いろんな精霊を集めてね！

●スライドスイッチを②にしてはじめます。

●Bボタンを押してマップ上を進み、点めつする点を発見!!
そして、Aボタンを押すと・・・

※マップは、ファーマシーの画面からスタートします。

「なにがおこるかな？」

●点めつが種だった場合…
種が3種類たまるとぽぷりちゃんが、アルデルの小びんでまだ集めていない精霊を出してくれて、コレクションできちゃうよ！

タネ

●点めつが精霊だった場合…
精霊とコミュニケーションゲームができるよ！うまくできれば精霊はあなたのコレクションに入ってくれます。集められる精霊は1種類につき1匹だけ。

精霊

●AまたはBボタンでマップ画面に戻ります。

「コミュニケーションゲームってどうするの??」

●AまたはBボタンでゲームスタート。

●精霊は「ピッ」「プッ」の2つの音でおしゃべり。精霊の言葉をよーく聞いて、精霊が右を向いたらAボタン、左を向いたらBボタン。精霊のおしゃべりが終わったら、精霊と同じように押してね！

●じょうずに繰り返すと、精霊は喜んでコレクションに入ってくれるよ。失敗すると、怒ってどこかへ・・・。

●AまたはBボタンでマップ画面に戻ります。

「これまでのコレクションをチェックしちゃお！」

ファーマシー

●ファーマシーで、Aボタンを押して中に入ろう！集めた種や精霊がBボタンで見えるよ。

タネ

●精霊をAボタンで選択するとコミュニケーションゲームが始まります。3回連続成功すれば新しい精霊を連れてきてくれるかもね。でも3回続けて失敗すると、精霊が逃げちゃうよ！

ニボシ

●ドアでAボタンを押すとマップ画面に戻ります。（ニボシ画面）→コレクションがない場合は、ニボシが出るよ！

ドア

※電源を切っても集めた精霊はそのままです。
※精霊を20匹コレクションするとエンディングを迎え、さいしょの状態に戻ります。